




LATAPOXY® 310 Cordless Mixer

Miscelatore a Batteria Ricaricabile

ST 310M 1-02.09



1. NOME DEL PRODOTTO

LATAPOXY® 310 Cordless Mixer
Miscelatore a Batteria Ricaricabile

2. DISTRIBUTORE

LATICRETE ITALIA S.r.l.
Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)
Telefono: +39 0187 897470 r.a. - Fax: +39 0187 896881
Internet: www.laticrete.it - e-mail: info@laticrete.it

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATAPOXY® 310 Cordless Mixer è uno speciale miscelatore a batteria ricaricabile specificamente progettato per miscelare le cartucce di LATAPOXY 310 Stone Adhesive. Grazie a questo strumento è possibile rivestire centinaia di metri quadrati al giorno con minor sforzo rispetto alla miscelazione manuale.

In confronto ai tradizionali metodi d'installazione, il sistema LATAPOXY 310 fornisce una rapidità e una versatilità ineguagliabili aumentando così la produttività di cantiere. Perfetto per tutte le installazioni in interno di pietra e ceramica così come per tutte le applicazioni approvate in esterno.

Utilizzi

- In abbinamento esclusivo con le cartucce LATAPOXY 310 Stone Adhesive per l'installazione di ceramica e pietra su superfici verticali
- Praticamente per ogni tipo di pietra e ceramica in interno in atri d'ingresso, banche, hotel, ospedali, scuole, etc.
- Per lavorazioni che richiedono un tempo di messa in opera ridotto

Vantaggi

- Velocità e produttività ineguagliabili per applicazioni in verticale
- Design e funzionamento brevettati
- Senza fili, ideale per aree ristrette
- Inversione di marca automatica

Supporti adeguati alla posa

Contattare il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE per conoscere i dettagli relativi ai supporti adeguati alla posa.
Tel. +39 0187 897470 r.a. - Numero Verde 800 017693.

Confezioni

- Una scatola contiene:
 - Un miscelatore a batteria
 - Una batteria da 14.4V
 - Manuale d'uso

Limitazioni

- Consultare il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE prima di posare l'adesivo in esterno.
- Non adatto all'utilizzo con altri tipi di adesivi.
- LATAPOXY 310 Cordless Mixer DEVE essere condizionato a temperatura non inferiore a 18°C prima dell'utilizzo.
- In nessun caso manomettere o utilizzare in modo non appropriato.
- Leggere e comprendere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare LATAPOXY® 310 Cordless Mixer.
- Un mancato o incompleto condizionamento del miscelatore può causare rottura delle cartucce o errata miscelazione dell'adesivo.

4. DATI TECNICI RILEVATI A 23°C e 50% U.R.

Peso:	4.05 kg
Dimensioni:	(43x9x34) cm
Batteria:	NiCd da 14.4V
Ricarica:	1 ora circa
Capacità:	616 g - solo 1:1 in volume

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. INSTALLAZIONE

Stoccaggio

Condizionare il miscelatore a temperatura non inferiore a +18°C.

Preparazione della superficie

Consultare la scheda tecnica di LATAPOXY 310 Stone Adhesive

Istruzioni d'uso

1.0 - Batteria e ricarica

Utilizzare unicamente batterie da 14.4 Volt per il caricatore in dotazione. Altri tipi di batterie potrebbero causare infortuni e/o

danni. Leggere il manuale d'istruzioni del caricatore incluso nella confezione per specifiche informazioni sulla sicurezza e la ricarica della batteria.

- Ricaricare la batteria fino al massimo della capacità
- Il tempo di ricarica varia in funzione del voltaggio di corrente, della capacità della singola batteria e della temperatura
- La temperatura influenza la vita delle batterie. La temperatura ottimale per la ricarica è compresa tra +15°C e +27°C. Non ricaricare quando la temperatura scende e al di sotto di +5°C o sale al di sopra di +40°C
- La ricarica è completa dopo circa 30-45 min.

2.0 – Preparazione e caricamento

1. Aprire la frizione (linguetta nera di plastica)
2. Tirare a fondo corsa il pistone
3. Inserire nell'apposito alloggiamento una cartuccia di LATAPOXY 310 Stone Adhesive
4. Spingere il pistone fino a sentire il contatto con la cartuccia
5. Chiudere la frizione
6. Rimuovere con un cacciavite la protezione di sicurezza in cima alla cartuccia
7. Avvitare perfettamente l'estrusore di plastica sulla testa della cartuccia

Nota: ricordarsi di stoccare il materiale a temperatura non inferiore a +18°C prima di utilizzarlo.

3.0 – Miscelazione

1. Premere il grilletto per iniziare la miscelazione. Regolare la velocità di miscelazione tramite la rotellina posta sul fianco del mixer. Le componenti marrone e bianco verranno spinte attraverso l'estrusore statico e si misceleranno all'interno dello stesso. Assicurarsi sempre che il materiale abbia colore uniforme quando fuoriesce dall'estrusore.
2. Inclinare la punta del miscelatore sulla superficie della lastra a un angolo tale che l'adesivo bagni perfettamente la superficie. Estrudere l'adesivo con un moto circolare sulla zona da rivestire.

Nota: LATAPOXY 310 Cordless Mixer è dotato di un particolare dispositivo che fa arretrare automaticamente il pistone quando la quantità è stata dosata completamente. Questo sistema previene la perdita accidentale di materiale e consente di dosare sempre la stessa quantità per ogni punto.

3. Installare almeno cinque punti (quattro agli angoli e uno al centro) avendo cura di rivestire almeno il 10% della superficie del retro della lastra. Regolare l'altezza del punto in funzione del "fuori piombo" da compensare. Lo spessore finale dei punti d'adesivo deve essere almeno 3 mm.

Nota: rimuovere la prima lastra installata per verificare l'estensione dell'area dei punti d'adesivo. Regolare la quantità di LATAPOXY 310 Stone Adhesive per ottenere l'ottimale copertura della superficie delle lastre. Stabilita la quantità necessaria, mantenere fissa la posizione della relativa rotella in modo da applicare sempre lo stesso quantitativo per tutti i punti.

4. Utilizzare tutto il materiale fino a quando la cartuccia arriva a fondo corsa.

4.0 – Rimozione e sostituzione della cartuccia

1. Il miscelatore si spegne automaticamente quanto il pistone è a fondo corsa e la cartuccia è vuota.

2. Svitare l'estrusore di plastica e conservarlo. Aprire la frizione e portare indietro il pistone. Rimuovere la cartuccia vuota.
3. Inserire una nuova cartuccia e procedere secondo le istruzioni alla sezione 2.0. Assicurarsi di rimuovere il tappo di protezione prima di avvitare l'estrusore di plastica.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE ITALIA S.r.l. Tel. +39 0187 897470 o visitare il sito internet: www.laticrete.it

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che LATAPOXY 310 Stone Adhesive non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno.

Contattare il Servizio Assistenza Tecnica per ulteriori informazioni.

8. MANUTENZIONE

LATAPOXY 310 Cordless Mixer è stato progettato per eseguire operazioni affidabili. Non è richiesta particolare manutenzione, in ogni caso è di estrema importanza mantenere l'attrezzo pulito da residui e tracce di adesivo. Adottare adeguate precauzioni per evitare di sporcare la parte rastrelliera del pistone con il prodotto fresco, sporco o sostanze contaminanti. Seguire le seguenti raccomandazioni:

1. Mantenere la rastrelliera priva di tracce di adesivo o detriti. Rimuovere ogni traccia di prodotto fresco con una spazzola umida e asciugare con un panno pulito e perfettamente asciutto. **NON RISCIAQUARE IL MISCELATORE CON ACQUA!** L'adesivo epossidico indurito deve essere rimosso meccanicamente con spazzola di ferro.
2. Mantenere sempre pulita la superficie dei pistoni per permettere il perfetto contatto con il fondo della cartuccia. Tracce d'adesivo indurito possono causare una ripartizione non omogenea della forza e quindi una potenziale rottura della cartuccia stessa.

Mantenere sempre puliti i contatti elettrici sulla base del caricatore per la batteria.

9. SERVIZIO TECNICO

Assistenza tecnica

Assistenza ed informazioni sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE ITALIA S.r.l. e gli agenti presenti su tutto il territorio nazionale.

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

e-mail: info@laticrete.it

Schede tecniche e di sicurezza

Le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili al sito internet: www.laticrete.it

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di

applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.



LATICRETE ITALIA S.r.l.

Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

Internet: www.laticrete.it

e-mail: info@laticrete.it



©2006 LATICRETE ITALIA S.r.l.

LATICRETE e LATAPOXY sono marchi registrati di LATICRETE INTERNATIONAL, INC.